

DSC Temel Sistem Programlama 1616-1832-1864

Zone Tanımlamaları

00 Kullanılmayan Zone	09 24-saat Denetleme	18 24-saat Sprinkler
01 Gecikmeli Zone – 1.Giriş	10 24-saat Denetleme Buzzerli	19 24-saat Su Basma
02 Gecikmeli Zone – 2.Giriş	11 24-saat Soygun	20 24-saat Dondurucu
03 Ani	12 24-saat Hold-up	21 24-saat Kalıcı Tamper
04 Saygılı	13 24-saat Gaz	22 Anahtar İle Kurma Bölgesi
05 Saygılı (Away iken)	14 24-saat Isı	23 Anahtar İle Kurma Bölgesi (2.tip)
06 Gecikmeli (Away iken)	15 24-saat Sağlık	24 LINKS Cevaplama Bölgesi
07 Gecikmeli 24-saat Yangın	16 24-saat Panik	87 Gecik. 24-saat Yangın (kablesuz)
08 Standart 24-saat Yangın	17 24-saat Acil (Ambulans)	88 Standart 24-saat Yangın (kablesuz)

[001] Zone 1-16 Tanımlamaları

Varsayılan

01	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 1
03	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 2
03	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 3
03	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 4
00	--	Zone 5
00	--	Zone 6
00	--	Zone 7
00	--	Zone 8

Varsayılan

00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 9
00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 10
00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 11
00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 12
00	--	Zone 13
00	--	Zone 14
00	--	Zone 15
00	--	Zone 16

[002] Zone 17-32 Tanımlamaları

Varsayılan

00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 17
00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 18
00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 19
00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 20
00	--	Zone 21
00	--	Zone 22
00	--	Zone 23
00	--	Zone 24

Varsayılan

00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 25
00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 26
00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 27
00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 28
00	--	Zone 29
00	--	Zone 30
00	--	Zone 31
00	--	Zone 32

[003] Zone 33-48 Tanımlamaları

Varsayılan

00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 33
00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 34
00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 35
00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 36
00	--	Zone 37
00	--	Zone 38
00	--	Zone 39
00	--	Zone 40

Varsayılan

00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 41
00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 42
00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 43
00	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 44
00	--	Zone 45
00	--	Zone 46
00	--	Zone 47
00	--	Zone 48

[004] Zone 49-64 Tanımlamaları

Varsayılan

01	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 49
03	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 50
03	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 51
03	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 52
00	--	Zone 53
00	--	Zone 54
00	--	Zone 55
00	--	Zone 56

Varsayılan

04	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 57
04	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 58
04	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 59
04	<u>X</u> <u>X</u>	Zone 60
00	--	Zone 61
00	--	Zone 62
00	--	Zone 63
00	--	Zone 64

[005] Sistem Süreleri

01-1.PARTITION SÜRELERİ

Varsayılan

030	<u>0</u> <u>3</u> <u>0</u>	Giriş Gecikmesi – 1 (001-255 saniye arası)
045	<u>0</u> <u>3</u> <u>0</u>	Giriş Gecikmesi – 2 (001-255 saniye arası)
120	<u>0</u> <u>3</u> <u>0</u>	Çıkış Gecikmesi (001-255 saniye arası)

02-2.PARTITION SÜRELERİ

Varsayılan

030	<u>0</u> <u>3</u> <u>0</u>	Giriş Gecikmesi – 1 (001-255 saniye arası)
045	<u>0</u> <u>3</u> <u>0</u>	Giriş Gecikmesi – 2 (001-255 saniye arası)
120	<u>0</u> <u>3</u> <u>0</u>	Çıkış Gecikmesi (001-255 saniye arası)

03-3.PARTITION SÜRELERİ

Varsayılan

030	<u>0</u> <u>3</u> <u>0</u>	Giriş Gecikmesi – 1 (001-255 saniye arası)
045	<u>0</u> <u>3</u> <u>0</u>	Giriş Gecikmesi – 2 (001-255 saniye arası)
120	<u>0</u> <u>3</u> <u>0</u>	Çıkış Gecikmesi (001-255 saniye arası)

04-4.PARTITION SÜRELERİ

Varsayılan

030	<u>0</u> <u>3</u> <u>0</u>	Giriş Gecikmesi – 1 (001-255 saniye arası)
045	<u>0</u> <u>3</u> <u>0</u>	Giriş Gecikmesi – 2 (001-255 saniye arası)
120	<u>0</u> <u>3</u> <u>0</u>	Çıkış Gecikmesi (001-255 saniye arası)

05-5.PARTITION SÜRELERİ

Varsayılan

030	<u>0</u> <u>3</u> <u>0</u>	Giriş Gecikmesi – 1 (001-255 saniye arası)
045	<u>0</u> <u>3</u> <u>0</u>	Giriş Gecikmesi – 2 (001-255 saniye arası)
120	<u>0</u> <u>3</u> <u>0</u>	Çıkış Gecikmesi (001-255 saniye arası)

06-6.PARTITION SÜRELERİ

Varsayılan

030	<u>0</u> <u>3</u> <u>0</u>	Giriş Gecikmesi – 1 (001-255 saniye arası)
045	<u>0</u> <u>3</u> <u>0</u>	Giriş Gecikmesi – 2 (001-255 saniye arası)
120	<u>0</u> <u>3</u> <u>0</u>	Çıkış Gecikmesi (001-255 saniye arası)

07-7.PARTITION SÜRELERİ

Varsayılan

- 030 0 3 0 Giriş Gecikmesi – 1 (001-255 saniye arası)
045 0 3 0 Giriş Gecikmesi – 2 (001-255 saniye arası)
120 0 3 0 Çıkış Gecikmesi (001-255 saniye arası)

08-8.PARTITION SÜRELERİ

Varsayılan

- 030 0 3 0 Giriş Gecikmesi – 1 (001-255 saniye arası)
045 0 3 0 Giriş Gecikmesi – 2 (001-255 saniye arası)
120 0 3 0 Çıkış Gecikmesi (001-255 saniye arası)

08-8.PARTITION SÜRELERİ

Varsayılan

- 030 0 3 0 Giriş Gecikmesi – 1 (001-255 saniye arası)
045 0 3 0 Giriş Gecikmesi – 2 (001-255 saniye arası)
120 0 3 0 Çıkış Gecikmesi (001-255 saniye arası)

09-PANEL SİREN ÇALMA SÜRESİ

Varsayılan

- 004 004 dk.

[006] Mühendislik Şifresi

Varsayılan

- 5010 X X X X

[007] Master (Ana) Şifre

Varsayılan

- XXXX XXXX KULLANILMIYOR

[008] Bakım Şifresi

Varsayılan

- AAAA XXXX KULLANILMIYOR

Programlanabilir Çıkış Opsiyonları (PGM)

- 00 Kullanım Dışı
01 Soygun ve Yangın Siren Çıkışı
02 Kullanılmıyor
03 Duman Dedektörü Reset (*[7][2] -Sadece PGM2)
04 2 Kablolü Duman Dedektörü Yangın Zone (Sadece PGM2)
05 Sistem Kurulu
06 Sistem (Kurulumaya Hazır) READY Konumunda
07 Şifre Paneli Buzzerını Takip edecek Durumda
08 Courtesy Darbesi
09 Sistem Hata Çıkışı (Hata opsiyonları ile)
10 Sistem Olayları
11 Sistem Tamper (Tüm zonlar, şifre paneli ve modüller)
12 TLM ve Alarm
13 Kissoff Çıkışı
14 Ground Start Darbesi
15 Uzaktan Erişim (DLS-1 desteği)
16 LINKS1000 Desteği (sadece PGM1)
17 'Away' (Dışarıda) Kurulu Durumu
18 'Stay' (Evde) Kurulu Durumu
19 *[7] [1] Çıkışı
20 *[7] [2] Çıkışı
21 *[7] [3] Çıkışı
22 *[7] [4] Çıkışı
23 Sessiz 24-saat (Sadece PGM2)
24 Sesli 24-saat (Sadece PGM2)

[009] PGM Çıkışlarının Programlanması (PGM 1-2)

Varsayılan

- DUMAN
DEDEK.
VAR İSE
- 19 0 3 PGM 1
10 0 4 PGM 2

[010] Ekstra (PC5208) PGM Çıkışlarının Programlanması (PGM 3-10)

Varsayılan

Varsayılan

01	--	PGM 3	01	--	PGM 7
01	--	PGM 4	01	--	PGM 8
01	--	PGM 5	01	--	PGM 9
01	--	PGM 6	01	--	PGM 10

[011] Ekstra (PC5204) PGM Çıkışlarının Programlanması (PGM 11-14)

Varsayılan

01	--	PGM 11
01	--	PGM 12
01	--	PGM 13
01	--	PGM 14

[012] Geçersiz Şifre Girildiğinde Şifre Panelini Kilitleme Opsiyonları

Varsayılan

000	---	Geçersiz Girilebilecek Şifre Sayısı (000-255 arası)
000	---	Şifre Panelinin Kilitli Kalma Süresi (000-255 dakika arası)

[013] 1. Sistem Opsiyonları

Varsayılan

Opsiyon ON

OFF

**DİRENÇSİZ
BAĞLANTI
VAR İSE**

OFF	ON	1	Normalde Kapalı Bağlantı	Sonlandırma Dirençli Bağlantı
OFF	-	2	Çift Sonlandırma Direnci	Tek Sonlandırma Direnci
ON	ON	3	Kuruluyken Tüm Hataları Göster	Kuruluyken Sadece Yangın Hataları Göster
OFF	-	4	Tamper/Hata Açık olarak Gösterme	Tamper/Hata Açık olarak Göster
OFF	-	5	Zone 1 - Hızlı Algılama	Zone 1 - Standart Algılama
ON	ON	6	Sesli Çıkış Süresi Hatası VAR	Sesli Çıkış Süresi Hatası YOK (Sessiz)
ON	ON	7		
OFF	-	8	3 Yangın Sinyali	Standart Darbeli Yangın Sinyali

[014] 2. Sistem Opsiyonları

Varsayılan

Opsiyon ON

OFF

OFF	-	1	Kurma/Kapama Siren İkazı VAR	Kurma/Kapama Siren İkazı YOK
OFF	-	2	Otomatik Kurmada Siren İkazı VAR	Otomatik Kurmada Siren İkazı YOK
OFF	-	3	Çıkış Gecikmesinde Siren İkazı VAR	Çıkış Gecikmesinde Siren İkazı YOK
OFF	-	4	Giriş Gecikmesinde Siren İkazı VAR	Giriş Gecikmesinde Siren İkazı YOK
OFF	-	5	Hata Durumlarında Siren İkazı VAR	Hata Durumlarında Siren İkazı YOK
ON	ON	6	Sesli Çıkış Süresi Bipleri VAR	Sesli Çıkış Süresi Bipleri YOK (Sessiz)
OFF	-	7	Çıkış Gecikmesi İptali VAR	Çıkış Gecikmesi İptali YOK
OFF	-	8	Yangın Sireni Sürekli	Yangın Sireni Kesikli

[015] 3. Sistem Opsiyonları

Varsayılan

Opsiyon ON

OFF

**AHM YOK
İSE**

ON	ON	1	[F] Butonu Kullanımda	[F] Butonu Kullanım DIŞI
OFF	ON	2	[P] Butonu Sesli	[P] Butonu Sessiz
OFF	-	3	Hızlı Çıkış Kullanımda	Hızlı Çıkış Kullanım DIŞI
ON	ON	4	Hızlı Kurma Kullanımda ([*] [0])	Hızlı Kurma Kullanım DIŞI
OFF	-	5	Bypass İşlemi İçin Şifre Gerekli	Bypass İşlemi İçin Şifre Gerekli DEĞİL
OFF	-	6	Master Şifre Değiştirilemez	Master Şifre Değiştirilebilir
ON	ON	7	TLM Kullanımda	TLM Kullanım DIŞI
OFF	-	8	Kurulu İken TLM Sesli	Kurulu İken Sadece TLM Hatası

NOT: TLM (Telephone Line Monitoring) Telefon hattını algılama özelliği.

[016] 4. Sistem Opsiyonları

Varsayılan	Opsiyon	ON	OFF	
ON	ON	1	AC Problemini Göster	AC Problemini Gösterme
OFF	–	2	AC Yoksa Trouble Işığı yanıp Söner	AC Yoksa Trouble Işığı yanar
OFF	–	3	Şifre Paneli Kullanılmadığında Kapalı	Şifre Paneli Her zaman Aktif
OFF	–	4	Şifre Panelini Aktif için Şifre Gerekli	Şifre Panelini Aktif için Şifre Gerekmez
ON	–	5	Şifre Paneli Aydınlatması Kullanımda	Şifre Paneli Aydınlatması Kullanım DIŞI
OFF	–	6	Güç Koruma Modu Kullanımda	Güç Koruma Modu Kullanım DIŞI
OFF	–	7	Kurulu İken Bypass Durumunu Göster	Kurulu İken Bypass Durumunu Gösterme
OFF	–	8	Şifre Paneli Tamperleri Kullanımda	Şifre Paneli Tamperleri Kullanım DIŞI

[020] Şifre Paneli Zone Tanımlamaları

(Geçerli girişler : 0-32) NOT: Her Bölgeye Sadece Bir Şifre Paneli Tanıtılabilir.

Varsayılan Zone Adresi	Varsayılan Zone Adresi
00 -- Şifre Paneli – 1	00 -- Şifre Paneli – 5
00 -- Şifre Paneli – 2	00 -- Şifre Paneli – 6
00 -- Şifre Paneli – 3	00 -- Şifre Paneli – 7
00 -- Şifre Paneli – 4	00 -- Şifre Paneli – 8

Ayrıntılı Sistem Programlama

Zone Davranış Varsayılan Değerleri

DAVRANIŞ	1	2	3	4	5	6	7	8
ON	Sesli	Siren Sürekli	Kapı Zili VAR	Bypass VAR	Zorla Kur VAR	Swing VAR	Tx. Gec. VAR	Kablo SUZ Bölge
OFF	Sessiz	Siren Kesik Kesik	Kapı Zili YOK	Bypass YOK	Zorla Kur YOK	Swing YOK	Tx. Gec. YOK	Kablo LU Bölge

Zone Davranışları

00 Kullanılmayan	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
01 Gecikmeli Zone –1	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
02 Gecikmeli Zone –2	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
03 Ani	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
04 Saygılı (iç alan)	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
05 Ani (Away iken)	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
06 Gecikmeli (Away)	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
07 Gec.24-saat Yng	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
08 Std 24-saat Yng	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Zone 1-32 Davranış Özellikleri

Section	Zone	1	2	3	4	5	6	7	8
[101]	1	-	-	-	-	-	-	-	ON
[102]	2	-	-	-	-	-	-	-	ON
[103]	3	-	-	-	-	-	-	-	ON
[104]	4	-	-	-	-	-	-	-	...
[105]	5	-	-	-	-	-	-	-	-
[106]	6	-	-	-	-	-	-	-	-
[107]	7	-	-	-	-	-	-	-	-
[108]	8	-	-	-	-	-	-	-	-
[109]	9	-	-	-	-	-	-	-	-
[110]	10	-	-	-	-	-	-	-	-
[111]	11	-	-	-	-	-	-	-	-
[112]	12	-	-	-	-	-	-	-	-
[113]	13	-	-	-	-	-	-	-	-
[114]	14	-	-	-	-	-	-	-	-
[115]	15	-	-	-	-	-	-	-	-
[116]	16	-	-	-	-	-	-	-	-
[117]	17	-	-	-	-	-	-	-	-
[118]	18	-	-	-	-	-	-	-	-
[119]	19	-	-	-	-	-	-	-	-
[120]	20	-	-	-	-	-	-	-	-
[121]	21	-	-	-	-	-	-	-	-
[122]	22	-	-	-	-	-	-	-	-
[123]	23	-	-	-	-	-	-	-	-
[124]	24	-	-	-	-	-	-	-	-
[125]	25	-	-	-	-	-	-	-	-
[126]	26	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KABLOSUZ
BÖLGE İSE

Section	Zone	1	2	3	4	5	6	7	8
[159]	27	-	-	-	-	-	-	-	-
[160]	28	-	-	-	-	-	-	-	-
[161]	29	-	-	-	-	-	-	-	-
[162]	30	-	-	-	-	-	-	-	-
[163]	31	-	-	-	-	-	-	-	-
[164]	32	-	-	-	-	-	-	-	-

[165] Her Telefon Numarası İçin Maksimum Telefon Açma Sayısı

008 --- Geçerli Girişler: 001-255 telefon Açma Denemesi (000 Girmeyin)

[166] Telefon Açma Sonrası Bağlantı Kurmak İçin Bekleme Süresi (Tüm Formatlar İçin)

040 --- Geçerli Girişler: 001-255

Zone Programlama

[201] 1. Partition (Bölüm) Opsiyon Kodları

Varsayılan	Opsiyon	ON		OFF
ON	ON	1	1. Partition VAR	1. Partition YOK
OFF	-	2	2. Partition VAR	2. Partition YOK
OFF	-	3	3. Partition VAR	3. Partition YOK
OFF	-	4	4. Partition VAR	4. Partition YOK
OFF	-	5	5. Partition VAR	5. Partition YOK
OFF	-	6	6. Partition VAR	6. Partition YOK
OFF	-	7	7. Partition VAR	7. Partition YOK
OFF	-	8	8. Partition VAR	8. Partition YOK

[202] 1. Partition (Bölüm) Zone Atamaları (1-8)

Varsayılan	Opsiyon	ON		OFF
ON	-	1	Zone01 1.Partitionda	Zone01 1.Partitionda DEĞİL
ON	-	2	Zone02 1.Partitionda	Zone02 1.Partitionda DEĞİL
ON	-	3	Zone03 1.Partitionda	Zone03 1.Partitionda DEĞİL
ON	-	4	Zone04 1.Partitionda	Zone04 1.Partitionda DEĞİL
ON	-	5	Zone05 1.Partitionda	Zone05 1.Partitionda DEĞİL
ON	-	6	Zone06 1.Partitionda	Zone06 1.Partitionda DEĞİL
ON	-	7	Zone07 1.Partitionda	Zone07 1.Partitionda DEĞİL
ON	-	8	Zone08 1.Partitionda	Zone08 1.Partitionda DEĞİL

[203] 2. Partition (Bölüm) Zone Atamaları (9-16)

Varsayılan	Opsiyon	ON		OFF
OFF	-	1	Zone09 1.Partitionda	Zone09 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	2	Zone10 1.Partitionda	Zone10 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	3	Zone11 1.Partitionda	Zone11 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	4	Zone12 1.Partitionda	Zone12 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	5	Zone13 1.Partitionda	Zone13 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	6	Zone14 1.Partitionda	Zone14 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	7	Zone15 1.Partitionda	Zone15 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	8	Zone16 1.Partitionda	Zone16 1.Partitionda DEĞİL

[204] 3. Partition (Bölüm) Zone Atamaları (17-24)

Varsayılan	Opsiyon	ON		OFF
OFF	-	1	Zone17 1.Partitionda	Zone17 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	2	Zone18 1.Partitionda	Zone18 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	3	Zone19 1.Partitionda	Zone19 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	4	Zone20 1.Partitionda	Zone20 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	5	Zone21 1.Partitionda	Zone21 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	6	Zone22 1.Partitionda	Zone22 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	7	Zone23 1.Partitionda	Zone23 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	8	Zone24 1.Partitionda	Zone24 1.Partitionda DEĞİL

[205] 1. Partition (Bölüm) Zone Atamaları (25-32)

Varsayılan	Opsiyon	ON			OFF
OFF	-	1	Zone25	1.Partitionda	Zone25 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	2	Zone26	1.Partitionda	Zone26 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	3	Zone27	1.Partitionda	Zone27 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	4	Zone28	1.Partitionda	Zone28 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	5	Zone29	1.Partitionda	Zone29 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	6	Zone30	1.Partitionda	Zone30 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	7	Zone31	1.Partitionda	Zone31 1.Partitionda DEĞİL
OFF	-	8	Zone32	1.Partitionda	Zone32 1.Partitionda DEĞİL

[206] 1. Partition (Bölüm) Zone Atamaları (33-40)

Varsayılan	Opsiyon	ON			OFF
OFF	-	1	Zone33	2.Partitionda	Zone33 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	2	Zone34	2.Partitionda	Zone34 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	3	Zone35	2.Partitionda	Zone35 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	4	Zone36	2.Partitionda	Zone36 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	5	Zone37	2.Partitionda	Zone37 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	6	Zone38	2.Partitionda	Zone38 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	7	Zone39	2.Partitionda	Zone39 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	8	Zone40	2.Partitionda	Zone40 2.Partitionda DEĞİL

[207] 1. Partition (Bölüm) Zone Atamaları (41-48)

Varsayılan	Opsiyon	ON			OFF
OFF	-	1	Zone42	2.Partitionda	Zone41 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	2	Zone43	2.Partitionda	Zone42 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	3	Zone44	2.Partitionda	Zone43 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	4	Zone45	2.Partitionda	Zone44 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	5	Zone46	2.Partitionda	Zone45 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	6	Zone47	2.Partitionda	Zone46 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	7	Zone48	2.Partitionda	Zone47 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	8	Zone49	2.Partitionda	Zone48 2.Partitionda DEĞİL

[208] 1. Partition (Bölüm) Zone Atamaları (49-56)

Varsayılan	Opsiyon	ON			OFF
OFF	-	1	Zone49	2.Partitionda	Zone49 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	2	Zone50	2.Partitionda	Zone50 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	3	Zone51	2.Partitionda	Zone51 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	4	Zone52	2.Partitionda	Zone52 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	5	Zone53	2.Partitionda	Zone53 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	6	Zone54	2.Partitionda	Zone54 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	7	Zone55	2.Partitionda	Zone55 2.Partitionda DEĞİL
OFF	-	8	Zone56	2.Partitionda	Zone56 2.Partitionda DEĞİL

[209] 1. Partition (Bölüm) Zone Atamaları (57-64)

Varsayılan	Opsiyon ON	OFF		
OFF	—	1	Zone57 2.Partitionda	Zone57 2.Partitionda DEĞİL
OFF	—	2	Zone58 2.Partitionda	Zone58 2.Partitionda DEĞİL
OFF	—	3	Zone59 2.Partitionda	Zone59 2.Partitionda DEĞİL
OFF	—	4	Zone60 2.Partitionda	Zone60 2.Partitionda DEĞİL
OFF	—	5	Zone61 2.Partitionda	Zone61 2.Partitionda DEĞİL
OFF	—	6	Zone62 2.Partitionda	Zone62 2.Partitionda DEĞİL
OFF	—	7	Zone63 2.Partitionda	Zone63 2.Partitionda DEĞİL
OFF	—	8	Zone64 2.Partitionda	Zone64 2.Partitionda DEĞİL

[210]-- [217] 2. Partition (Bölüm) Zone Atamaları (01-64)

[218]-- [225] 3. Partition (Bölüm) Zone Atamaları (01-64)

[226]-- [233] 4. Partition (Bölüm) Zone Atamaları (01-64)

[234]-- [241] 5. Partition (Bölüm) Zone Atamaları (01-64)

[242]-- [249] 6. Partition (Bölüm) Zone Atamaları (01-64)

[250]-- [257] 7. Partition (Bölüm) Zone Atamaları (01-64)

[258]-- [265] 8. Partition (Bölüm) Zone Atamaları (01-64)

AHM Programlama

[301] 1. Telefon Numarası (32 Basamak)

0212 444 0 431/433_ _ _ _ _

SANTRALDEN HAT
ALINACAK İSE
9 * 4 * 2906920

[302] 2. Telefon Numarası (32 Basamak)

_ _ Kullanılmıyor_ _ _ _ _

[303] 3. Telefon Numarası (32 Basamak)

0212 444 0 433/431_ _ _ _ _

NOT: 301 VE 303 DEKİ NO LAR SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRİLMELİ

ÖNEMLİ NOT: EĞER SIA FORMATI KULLANILACAKSA 4 HANELİ ACC NO ÖNÜNE 00 EKLEYİNİZ.DİĞER FORMATLARDA SON İKİ HANEYİ 00 YAPINIZ.SIA ACC NO YU TÜM PARTITIONLAR İÇİN KULLANACAKTIR.MERKEZDE SON İKİ HANE FF İSE İLK 4 HANE KULLANILACAKTIR.

[310] SİSTEM ACC. NO:

X X X X X X

[311] 1. Partition (Bölüm) Tanımlama Kodu X X X X

[312] 2. Partition (Bölüm) Tanımlama Kodu X X X X

[313] 3. Partition (Bölüm) Tanımlama Kodu X X X X

[314] 4. Partition (Bölüm) Tanımlama Kodu X X X X

[315] 5. Partition (Bölüm) Tanımlama Kodu X X X X

[316] 6. Partition (Bölüm) Tanımlama Kodu X X X X

[317] 7. Partition (Bölüm) Tanımlama Kodu X X X X

[318] 8. Partition (Bölüm) Tanımlama Kodu X X X X

[350] Haberleşme Formatı

Varsayılan

SIA İÇİN
04
04

04 0 4 1. Telefon Numarası
04 0 4 2. Telefon Numarası

01 20 BPS, 1400 HZ handshake 04 SIA FSK
02 20 BPS, 2300 HZ handshake 05 Pager
03 DTMF CONTACT I.D.

Alarm ve Düzelmelerinin Gönderilmesi

[1] [5]
[351] 1.Partition ON ON
[352] 2.Partition ON ON
[353] 3.Partition ON ON
[354] 4.Partition ON ON
[355] 5.Partition ON ON
[356] 6.Partition ON ON
[357] 7.Partition ON ON
[358] 8.Partition ON ON

Tamper ve Düzelmelerinin Gönderilmesi

[1] [5]
[359] 1.Partition ON ON
[360] 2.Partition ON ON
[361] 3.Partition ON ON
[362] 4.Partition ON ON
[363] 5.Partition ON ON
[364] 6.Partition ON ON
[365] 7.Partition ON ON
[366] 8.Partition ON ON

Kurma ve Kapamaların Gönderilmesi

[1] [5]
[367] 1.Partition ON ON
[368] 2.Partition ON ON
[369] 3.Partition ON ON
[370] 4.Partition ON ON
[371] 5.Partition ON ON
[372] 6.Partition ON ON
[373] 7.Partition ON ON
[374] 8.Partition ON ON

[377] Haberleşme Ayarları

003 0 0 8 Swinger Shutdown (Alarm ve Düzelmeler) (001-014 Gönderim, 000=iptal)
003 0 0 8 Swinger Shutdown (Tamper ve Düzelmeler) (001-014 Gönderim, 000=iptal)
003 0 0 8 Swinger Shutdown (Bakım ve Düzelmeler) (001-014 Gönderim, 000=iptal)
000 0 0 0 Sinyal Gönderimi Geciktirme Süresi (001-255 Saniye)
030 0 0 1 AC Elektrik Hatası Bildirimi Geciktirme Süresi (001-255 Dakika)
003 0 0 3 TLM Hata Geciktirme Süresi (000-255, Deneme Sayısı)
030 0 0 1 Sistem Test Gönderme Sıklığı (Telefon Hattı) (001-255 Dakika/Gün)
030 0 0 1 Sistem Test Gönderme Sıklığı (LINKS) (001-255 Gün)
007 0 0 1 Zone Batarya Azalması Gönderimi Geciktirme Süresi (000-255 Gün)
030 0 0 7 Delinquency Bildirim Sıklığı (000-255 Gün/Saat)
000 0 0 0 HABERLEŞME İPTALİ

[378] Sistem Test Gönderme Saati

Varsayılan

9999 _ _ _ _ (Geçerli Girişler: 0000-2359, 9999=iptal)

[380] 1. Haberleşme Opsiyonları

Varsayılan Opsiyon ON

OFF

AHM YOK
İSE OFF

ON	ON	1	AHM Haberleşme VAR	AHM Haberleşme YOK
OFF	—	2	Düzelme Siren Susunca	Düzelme Zoneu Takip Eder
OFF	—	3	Darbeli Arama	DTMF Tonlu Arama
ON	OFF	4	5. Aramada Darbeli Aramaya Geç	Tüm Aramaları DTMF Yap
OFF	ON	5	3. Telefon Numarası Kullanımında	3. Telefon Numarası Kullanım DIŞI
OFF	—	6	Alternatif Arama (1. ve 3.)	1. Numarayı Ara, 3. Numara Yedek
OFF	—	7	Hem Telefon Hattı Hem LINKS Ara	LINKS Yedek Hat
OFF	—	8	Delinquency, Zone Aktivitesini İzler	Delinquency, Kurma İşlemini İzler (Gün)

[381] 2. Haberleşme Opsiyonları

Varsayılan Opsiyon ON

OFF

585 PANEL
OTOMATİK
CONTACT ID

OFF	—	1		
OFF	—	2		
ON	OFF	3	SIA Programlanmış Kod Gönder	SIA Otomatik Kod Gönder
OFF	—	4	Kurma Onayı Kullanımında	Kurma Onayı Kullanım DIŞI
ON	ON	5	1. ve 3. Telefon Dinleme kullanımında	1. ve 3. Telefon Dinleme kullanım DIŞI
ON	ON	6	2. Telefon Dinleme Kullanımında	2. Telefon Dinleme Kullanım DIŞI
OFF	—	7	Programlanan Contact ID	Otomatik Contact ID
OFF	—	8	Kullanım Dışı	

Downloading Programlama

[401] 1. Downloading Opsiyonları

Varsayılan Opsiyon ON

OFF

OFF	ON	1	Cevap Verme Kullanımında	Cevap Verme Kullanım DIŞI
ON	ON	2	DLS Penceresi Kullanımında	DLS Penceresi Kullanım DIŞI
OFF	—	3	Geri-Arama Kullanımında	Geri-Arama Kullanım DIŞI
OFF	ON	4	Call-up Kullanımında	Call-up Kullanım DIŞI
OFF	—	5-8	Kullanım Dışı	

[402] Downloading Bilgisayarının Telefon Numarası (32 Basamak)

[403] Downloading Şifre Kodu

5010 **X X X X**

[404] Panel Şifre Kodu

5010 **X X X X**

[405] Çift-Arama Bekleme Süresi

060 --- (Geçerli Girişler 001-255 Saniye)

[406] Cevap Verme Öncesi Telefonun Çalma Sayısı

000 **0 0 8** (Geçerli Girişler 000-012 çalma)

[490] LINKS Preamble (Downloading Telefon Numarası)

FFFF ---- (Kullanılmayan Basamaklar F Olarak Programlanmalı)

[499] [Mühendislik Şifresi] [499] PC-Bağlantısı Başlat (Lokal Downloading)

Uluslararası Programlama

[700] Zaman Kaymasını Düzeltme

Varsayılan

060 -- (Geçerli Girişler: 00-99 saniye)

[701] 1. Uluslararası Opsiyon Kodları

Varsayılan

Opsiyon ON

OFF

OFF **ON** 1 50 Hz AC

60 Hz AC

OFF **ON** 2 Saat Karttaki Kristale Bağlı

Saat AC frekansına Bağlı

OFF -- 3

OFF -- 4

OFF -- 5 6-haneli Kullanıcı Şifreleri

4-haneli Kullanıcı Şifreleri

OFF -- 6 Meşgul Tonu Algılama VAR

Meşgul Tonu Algılama YOK

OFF -- 7 Yüksek Akımla Akü Doldurma

Standart Akımla Akü Doldurma

OFF -- 8 Kullanım Dışı

Modül Programlama

[801] PC5400 Yazıcı (Printer) Modülü Programlama

[802] PC59XX Sesli İletişim (Audio) Modülü Programlama

[803] LINKS2X50 Uzak Mesafe Radyo Haberleşmesi Modülü Programlama

[804] PC5132 Kablosuz Genişleme (Wireless) Modülü Programlama

Özel Mühendislik Fonksiyonları

[901] Mühendislik Yürüme Test ('Walk Test') Modu Devrede / DevreDışı

[902] Modül Süpervizyon Reset

[903] Modül Süpervizyon Listesi

[904] Kablosuz Modül Yerleştirme Testi

• Dedektör Seçimi (Zones [01]-[32])

Yerleştirme

İyi

Orta

LED Şifre Paneli

1 nolu LED Yanık

2 nolu LED Yanık

LCD Şifre Paneli

GOOD yazısı

FAIR yazısı

Siren / Buzzer

1 Bip Sesi

2 Bip Sesi

Kötü

3 nolu LED Yanık

BAD yazısı

3 Bip Sesi

[990] Mühendislik Lockout Devrede

[991] Mühendislik Lockout Devre Dışı

[993] LINKS2X50 Fabrika Ayarlarına Dönüş

[995] Escort5580 Fabrika Ayarlarına Dönüş

[996] PC5132 Fabrika Ayarlarına Dönüş

[997] PC5400 Fabrika Ayarlarına Dönüş

[998] PC59XX Fabrika Ayarlarına Dönüş

[999] Ana Panel Fabrika Ayarlarına Dönüş

Kablosuz Modül (433MHz) Ayrıntılı Programlama

[804] PC5132 Kablosuz Genişleme (Wireless) Modülü Programlama

- 6 Basamaklı ESN (Elektronik Seri Numaraları) numaraları gereklidir.
- 5 Basamaklı SN (Seri Numaraları) numaraları kullanılacak ise ilk hane **0** olarak girilmelidir.

Zone Seri Numaraları

Varsayılan = 000000

[01] Zone 01	-----	[17] Zone 17	-----
[02] Zone 02	-----	[18] Zone 18	-----
[03] Zone 03	-----	[19] Zone 19	-----
[04] Zone 04	-----	[20] Zone 20	-----
[05] Zone 05	-----	[21] Zone 21	-----
[06] Zone 06	-----	[22] Zone 22	-----
[07] Zone 07	-----	[23] Zone 23	-----
[08] Zone 08	-----	[24] Zone 24	-----

[09] Zone 09 _____ [25] Zone 25 _____
[10] Zone 10 _____ [26] Zone 26 _____
[11] Zone 11 _____ [27] Zone 27 _____
[12] Zone 12 _____ [28] Zone 28 _____
[13] Zone 13 _____ [29] Zone 29 _____
[14] Zone 14 _____ [30] Zone 30 _____
[15] Zone 15 _____ [31] Zone 31 _____
[16] Zone 16 _____ [32] Zone 32 _____

Kablosuz Şifre Paneli Seri Numaraları

Varsayılan = 000000

[33] Şifre _____ [35] Şifre _____
Paneli 01 _____ Paneli 03 _____
[34] Şifre _____ [36] Şifre _____
Paneli 02 _____ Paneli 04 _____

Kablosuz Buton Seri Numaraları

Varsayılan = 000000

[41] Buton 01 _____ [49] Buton 09 _____
[42] Buton 02 _____ [50] Buton 10 _____
[43] Buton 03 _____ [51] Buton 11 _____
[44] Buton 04 _____ [52] Buton 12 _____
[45] Buton 05 _____ [53] Buton 13 _____
[46] Buton 06 _____ [54] Buton 14 _____
[47] Buton 07 _____ [55] Buton 15 _____
[48] Buton 08 _____ [56] Buton 16 _____

UZAKTAN
KUMANDA
VAR İSE

Kablosuz Fonksiyon Tuşları Opsiyonları

Kod	Tanımı	Kod	Tanımı
00	Boş Tuş	16	* [0] Hızlı Çıkış Kurma
01-02	İleride Kullanılacak	17	* [1] 'Stay' Programları Aktive Etme
03	'Stay' (Evde) Kurma	18	İleride Kullanılacak
04	'Away' (Dışarıda) Kurma	19	* [7] [3] Çıkışı
05	* [9]	20	İleride Kullanılacak
06	* [4] Kapı Zili ON / OFF	21	* [7] [4] Çıkışı
07	* [6] [XXXX] [4] Sistem Test	22-26	İleride Kullanılacak

08-12	İleride Kullanılacak	27	Kapatma (Disarm) (OFF)
13	* [7] [1] Çıkışı	28	Yangın Alarmı
14	* [7] [2] Çıkışı	29	Ambulans Alarmı
15	İleride Kullanılacak	30	Panik Alarmı

[57] Partition1 (Bölüm1) Kablosuz Şifre Paneli Fonksiyon Tuşları Opsiyonları

Fonksiyon Tuşu 01	--	Fonksiyon Tuşu 03	--
Fonksiyon Tuşu 02	--	Fonksiyon Tuşu 04	--

[58] Partition2 (Bölüm2) Kablosuz Şifre Paneli Fonksiyon Tuşları Opsiyonları

Fonksiyon Tuşu 01	--	Fonksiyon Tuşu 03	--
Fonksiyon Tuşu 02	--	Fonksiyon Tuşu 04	--

[59] Partition1 (Bölüm1) Kablosuz Buton Fonksiyon Tuşları Opsiyonları

Fonksiyon Tuşu 01	<u>0 3</u>	Fonksiyon Tuşu 03	<u>2 7</u>
Fonksiyon Tuşu 02	<u>0 4</u>	Fonksiyon Tuşu 04	<u>3 0</u>

UZAKTAN
KUMANDA
VAR İSE

[60] Partition2 (Bölüm2) Kablosuz Buton Fonksiyon Tuşları Opsiyonları

Fonksiyon Tuşu 01	--	Fonksiyon Tuşu 03	--
Fonksiyon Tuşu 02	--	Fonksiyon Tuşu 04	--

Supervizyon

[81] Kablosuz Supervizyon Penceresi

Varsayılan :

--

[82] Zone Dedektör Supervizyon Opsiyonları (1-8)

Varsayılan	Opsiyon	ON	OFF
ON	--	1 Zone01 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	--	2 Zone02 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	--	3 Zone03 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	--	4 Zone04 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	--	5 Zone05 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	--	6 Zone06 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	--	7 Zone07 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	--	8 Zone08 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL

[83] Zone Dedektör Supervizyon Opsiyonları (9-16)

Varsayılan	Opsiyon	ON	OFF
			OFF

ON	-	1	Zone09 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	2	Zone10 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	3	Zone11 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	4	Zone12 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	5	Zone13 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	6	Zone14 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	7	Zone15 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	8	Zone16 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL

[84] Zone Dedektör Supervizyon Opsiyonları (17-24)

Varsayılan	Opsiyon	ON		OFF
ON	-	1	Zone17 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	2	Zone18 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	3	Zone19 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	4	Zone20 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	5	Zone21 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	6	Zone22 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	7	Zone23 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	8	Zone24 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL

[85] Zone Dedektör Supervizyon Opsiyonları (25-32)

Varsayılan	Opsiyon	ON		OFF
ON	-	1	Zone25 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	2	Zone26 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	3	Zone27 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	4	Zone28 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	5	Zone29 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	6	Zone30 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	7	Zone31 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL
ON	-	8	Zone32 Supervizyon DEVREDE	DEVREDE DEĞİL

[90] Diğer Opsiyonlar

Varsayılan	Opsiyon	ON		OFF
OFF	-	1	1. Kablosuz Şifre Paneli Partition 2de	Partition 1de
OFF	-	2	2. Kablosuz Şifre Paneli Partition 2de	Partition 1de
OFF	-	3	3. Kablosuz Şifre Paneli Partition 2de	Partition 1de
OFF	-	4	4. Kablosuz Şifre Paneli Partition 2de	Partition 1de
OFF	-	5	Kullanım Dışı	
OFF	-	6	Kullanım Dışı	
OFF	ON	7	RF Karmaşası Algılama DEVRE DIŞI	RF Karmaşası Algılama DEVREDE
OFF	-	8	Global Yerleştirme Testi	Tek Tek Yerleştirme Testi

433 MHz
İÇİN

[91] Kablosuz Buton Partition Atamaları (1-8)

Varsayılan	Opsiyon	ON		OFF
------------	---------	----	--	-----

OFF	—	1	1. Kablosuz Buton Partition 2de	Partition 1de
OFF	—	2	2. Kablosuz Buton Partition 2de	Partition 1de
OFF	—	3	3. Kablosuz Buton Partition 2de	Partition 1de
OFF	—	4	4. Kablosuz Buton Partition 2de	Partition 1de
OFF	—	5	5. Kablosuz Buton Partition 2de	Partition 1de
OFF	—	6	6. Kablosuz Buton Partition 2de	Partition 1de
OFF	—	7	7. Kablosuz Buton Partition 2de	Partition 1de
OFF	—	8	8. Kablosuz Buton Partition 2de	Partition 1de

[92] Kablosuz Buton Partition Atamaları (9-16)

Varsayılan		Opsiyon ON		OFF
OFF	—	1	9. Kablosuz Buton Partition 2de	Partition 1de
OFF	—	2	10. Kablosuz Buton Partition 2de	Partition 1de
OFF	—	3	11. Kablosuz Buton Partition 2de	Partition 1de
OFF	—	4	12. Kablosuz Buton Partition 2de	Partition 1de
OFF	—	5	13. Kablosuz Buton Partition 2de	Partition 1de
OFF	—	6	14. Kablosuz Buton Partition 2de	Partition 1de
OFF	—	7	15. Kablosuz Buton Partition 2de	Partition 1de
OFF	—	8	16. Kablosuz Buton Partition 2de	Partition 1de